Håndtering af opfugtede gipsplader

8. MIDLERTIDIG OPFUGTNING AF INDVENDIGE GIPSPLADER

Generelt gælder, at udtørring af gipsplader, der er blevet opfugtede eller våde, skal påbegyndes snarest muligt. Nedenfor beskrives metoder for at udtørre gipsplader, som midlertidigt er blevet opfugtede i beskedent omfang .

Inden tørrede gipsplader monteres, eller hvor konstruktionerne færdiggøres, skal det kontrolleres, at pladerne ikke har taget skade af den midlertidige opfugtning i form af kartonslip, skimmel/svampeangreb eller deformationer af gipspladerne.

8.1 Plader i gipsbundter

8.1.1 Såfremt gipsbundtet kun kortvarigt udsættes for små mængder vand, og udtørringsforholdene er gode, kan det tillades, at gipspladerne udtørres i gipsbundtet. Evt. kan den eller de øverste plader tages af bundtet og stilles til separat tørring.

8.1.2 Hvis gipsbundtet udsættes for mere vand, eller hvor udtørringsforholdene er mindre gode, skal bundtet deles, og pladerne tørre individuelt og opbevares på et plant underlag under udtørringen. En metode til udtørring af pladerne kan være at montere dem på en indervæg. Pladerne monteres da på væggens ene side og kun i ét lag. Når pladerne er tørre, kan væggen færdigmonteres. Inden pladerne er udtørret, har de nedsat mekanisk styrke og skal håndteres under hensyn hertil. Spartling og overfladebehandling må ikke påbegyndes, før pladerne er helt tørre.

8.1.3 Plader, der vurderes at være meget våde eller for bløde til håndtering, kasseres.

8.1.4 Plader med synlig mug og/eller skimmelvækst skal kasseres. Ved mistanke om påvækst kan en måling for skimmelsvamp afgøre om plader er angrebet og skal skiftes.

8.2 Monterede plader

8.2.1 Plader på vægge kan tørre på stedet, såfremt der er gode udtørringsforhold. Det forudsætter, at der kun er beklædt på den ene vægside og kun ét lag plader. Ved vægge med plader på begge sider og/eller med flere lag plader, skal pladerne normalt demonteres helt eller delvis, så disse hurtigt kan tørre, og man kan besigtige væggens hulrum. Ved vægge med træskelet skal pladerne altid demonteres, så trækonstruktionen kan besigtiges. Som alternativ kan den nederste/opfugtede del af gipspladerne bortskæres, såfremt fugtskaden er begrænset hertil. Man skal dog være opmærksom på, at fugten kapilært kan suges højt op i pladen.

8.2.2 Gipsplader i loft bør demonteres. Dels for at kunne inspicere hulrummet over pladerne, og dels fordi pladerne med stor sandsynlighed alligevel bør udskiftes grundet nedbøjning foranlediget af kombinationen mellem opfugtningen og pladens egenvægt.

8.3 Materialer som gipsplader, træstolper, isolering m.v., som er angrebet af mug eller skimmelsvamp, skal udskiftes. Træf de forholdsregler for personlige værnemidler, som kræves ved håndtering af materialer, der er udsat for mug- og svampeangreb.

Find flere vejledninger omkring håndtering af gipsplader under drift og vedligehold på knauf.dk